

CVP-309/CVP-307/CVP-305/CVP-303/ PSR-3000/PSR-1500 バージョン1.80 追加機能説明書

Ver1.6 からVer1.80の変更概要

この追加機能説明書では、バージョン1.71と1.80で追加された機能について説明します。

Ver1.71ではMusic Finderのレコードに関する情報が表示できるようになりました。


Ver1.80では[FILES]ボタンの追加により、ミュージックファインダーのファイル選択画面をダイレクトに呼び出すことができるようになりました。

関連する変更として

- ・ [MUSIC FINDER +]ボタンが追加されました
- ・ MUSIC FINDER 画面のレイアウトが変更されました

MusicFinderのレコードに関する情報を表示する

1. [MUSIC FINDER]ボタンを押してMUSIC FINDER画面を表示させ、画面上の[1▲▼]～[5▲▼] ボタンを使用して、Web上で情報を見たいレコードを選びます。
ダイヤルでも選べます。ダイヤルで選んだ場合は[ENTER]を押します。
2. インターネットに接続されていることを確認し、[MUSIC FINDER +]ボタンを押してWebページを開きます。




Music Finder や選択されている項目のレコードに関する追加情報のページが表示されます。詳しいサービス内容は以下のURL をご参照ください。

<http://www.yamaha.co.jp/product/epiano-keyboard/net/idc/>

今回のバージョンで変更したボタン

- 追加されたボタン : [MUSIC FINDER +]ボタン、[FILES]ボタン
移動したボタン : [SEARCH 1] / [SEARCH 2]ボタン、[TEMPO LOCK]ボタン

3. ブラウザー画面を終了してMUSIC FINDER画面に戻る時は[EXIT]ボタンを押します。



- ・ バージョンの確認方法については取扱説明書をご参照ください。
- ・ バージョンアップについては、以下のホームページ上でご案内しております。ご参照ください。
<http://www.yamaha.co.jp/product/epiano-keyboard/version/>

イラストや画面はすべて操作説明のためのものです。したがって実際の仕様と異なる場合があります。